

SE HER HVORDAN DU AFLÆSER DIN HYDRUS MÅLER

Når du åbner låget på måleren, vil den vise den aktuelle målerstand, vist i cbm og liter.



Tallene indenfor den stiplede bøjle er liter-angivelse og tallet foran er cbm. Det er det forreste tal man skal bruge i forbindelse med aflæsning f.eks. flytteopgørelse.



Nederst på måleren sidder et optisk øje.

Det bruger man til at blade i menuen med. Før fingeren hen over øjet og billedet vil skifte. Du kan se de forskellige menuer på vejledningskortet

Det optiske øje er lysfølsomt, d.v.s. at hvis måleren sidder så der skal bruges lys, må man ikke lyse direkte på øjet da måleren derved skifter menu. Lys i stedet mod låget.

Her ses de forskellige menuer

Displayvisninger

Vandmængde i m ³	6283
Aktuelt flow i m ³ /h	12345
Vandmængde m. høj opløsning	6283 123
Fejlkoder	E-----
Fejltid i timer	Eh 0
Sekundær adresse = målernr. (skifter automatisk)	SEC_Adr 378264 15
Softwareversion	F02-003 C 39299
Displaytest	*8888888*
Batterilevetid	bAtE 180330

Fejlkoder:

- E 1 RAM-fejl.
- E 1 Temperaturmåling defekt.
- E 4 Hardwarefejl i ultralydsmåling.
- E 5 Optisk aflæsning er midlertidigt afbrudt.
- E 7 Luft i måler.
- R 1 Baglæns flow.
- R 5 Lækagealarm.
- R 6 Temperatur under 3°C.
- R 9 Batteri næsten brugt.

Optisk knap

smart in solutions

Hydrus CC06110102
QUALITY CERTIFIED
L.Nr. 14098
class 2
class 2
class 2
class 2
class 2